號82路抵頂付華大墩山鑫線園鄉 團集實體 . 同公與育份與實體

2 襯墊泡棉

3 按摩震動馬達

※本產品不附贈電池,電池需自行購買

1 布套

4 電源開關

5 電池座

0

消耗功率| 2W 機體淨重 外型尺寸[|] W340xD95xH250(mm)

MSer Manual

Od**M**AS

益劃水的郊界新以·腓日賈輔受齂商能學來要並

WE-D808GF

書明兒用動壁鄠安國稅

建議使用部位











使用說明

請拉開產品背面拉鍊,依正(+)負(-)極性方向指示,裝入2顆1號電池於電池座上。
請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上,啓動電源即可。

• 便利的無電源線設計:

電源開關位於產品側面,按一下即啓動按摩功能,再按一下即關閉電源。(如右圖) 本產品僅需安裝電池後即可使用,可依照個人需求調整按摩位置,輕鬆針對身體各酸痛處 (如按摩頸/背/腰/大腿/小腿及腳底等部位)按壓,促進血液循環。



• 任何場所均可使用:

由於本產品使用便利的無電源線設計,因此在居家、開車、辦公室及任何場所均可使用,隨時為您解除背腰部肌肉鬆痛與疲勞感,調整新陳代謝。可當午安枕使用,不會壓迫手臂,造成酸痛及產生麻痺。

可置於汽車座椅上,按摩頸部、腰部及背部,舒緩長時間開車的疲勞。

• 建議使用時間:

本產品建議使用時間為30分鐘,須連續使用時需要間隔15分鐘後再繼續使用。

• 使用完畢後,請關閉電源開關。

常見故障及處理方法

| 故障現象 | 可能原因 | 處 理 方 法 |
|--------|---------------------|------------|
| 開機後不工作 | 沒有裝電池,或安裝之電池極性錯誤或沒電 | 重新安裝或更換新電池 |
| 有異音 | 馬達故障 | 送修處理 |
| 布套破損 | 被鋭利或其他異物損傷 | 送修處理 |

緊急處理方法

- •禁止非專業人員進行分解,修理,改造本產品,以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題,請速洽售後服務專線,或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

送修前,請先聯絡04-24180315諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理,絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售 後 服 務 商 : 禾 亞 實 業 有 限 公 司地 址 : 台 中 縣 大 里 市 瓦 瑤 路 5 6 巷 6 號售 後 服 務 專 線 : 0 4 - 2 4 1 8 0 3 1 5